

Hinter Membrane montieren.

Meist einfach ist vor die Membrane zu montieren.

Aber technisch ist am best die Sicke wie Original hinter dem Membrane zu montieren

Methode A – die Sicke unter die Membrane schieben.

Wann er ist genau Raum zwischen Membrane und Rahmen.



1. Zuerst trocken probieren.
Leim die oberseite von die Sicke.



2. Bring die Sicke direct auf Platz.



3. Ziehe von oben die Sicke um die Membrane.



4. Sie können, wenn die Sicke viel klemmt, die Sicke rundum etwas von der Membrane pflücken. Die Spannung wird rundum gleich (links und links unten).

5. Ein bisschen Leim können Sie entfernen mit ein Tuche (kein Papier) mit ein bisschen lau Wasser.



6. Drücken Sie die Sicke um die 3 Minuten fest, bis die Sicke Komplet fest ist. Auf der Hintenseite können Sie die Leim mit ein Finger ausschmieren. Die Leim wird farblos. N.B. Een harte stehende Leimlage (zB. Philips), können Sie reinigen und kann bleiben..

Copyright © 2007 F.E. Buist
www.audiofriends.nl

Methode B – die Sicke um Membrane schieben

Wann da ist wenig Raum zwischen Membrane und Rahmen.



1. Zuerst trocken probieren.
Leim die oberseite von die Sicke.
2. Bring die Sicke direct auf Platz wie links auf Bild.
3. Sehe 4,5 und 6 oben.



Copyright © 2007
F.E. Buist
www.audiofriends.nl

Nichts aus dieser
Anleitung darfst
kopiert werden.
Dieser Anleitung
darfst kopiert werden
nür mit die
Einwilligung von der
Autor. Die Anleitung
darfst nur ganz
komplett und für
nicht-wirtschaftliche
Zweckbestimmung
kopiert und verbreit
werden.

Beispiel ist ein Philips Lautsprecher mit ein Membranedurchmesser von 160mm. und die 8"AL Sicke.
Jetzt habe ich auch de 8"PHI(lips) mit bessere Massen.